

ダクト合流点で静圧のバランスをとる方法

調節		流速			抵抗			
方法	やり方	ダクトの太さを変える			ダンパーを挿入する			
	対象ダクト	静圧小	細くする	搬送速度 変化無し	粉じん対 応可	ダンパー 挿入	搬送速度 変化無し	粉じん対 応可
		静圧大	太くする	搬送速度 低下	有機溶剤 ガス可			